

heatme

**Vous garde au chaud |||**


## MANUEL D'UTILISATION HEATME "PRO"

**Merci d'avoir acheté un coussin chauffant Heatme !**

**Comment fonctionne votre coussin chauffant Heatme:**

**Votre coussin chauffant Heatme**

**A**



**Le chargeur**

**C**

**B**


**La batterie**

# LA BATTERIE

L'appareil est équipé d'une batterie Li-ion rechargeable. Nous recommandons de charger la batterie complètement avant la première utilisation.




## VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE CHARGEMENT







## CHARGEMENT DE LA BATTERIE



Après environ 2 à 4 heures la batterie est chargée. La lumière de l'alimentation s'allume alors en vert.



**BATTERIE CHARGÉ**




**BATTERIE EST 100 % CHARGÉ**



## RACCORDEMENT DE LA BATTERIE


Un



**! POUR LE FONCTIONNEMENT DU COUSSIN, LA BATTERIE DOIT ÊTRE ALLUMÉE.**




## TEMPS DE CHAUFFE



**En fonctionnement continu, la durée maximale de chauffage est d'environ 2-3 heures. Veuillez noter que la puissance de la batterie dépend de la température ambiante et peut varier.**

## ON/OFF-SENSOR




Si vous vous asseyez ou en cas de charge sur le coussin, le capteur intégré allume automatiquement le chauffage...



... et après c'être lever, environ 2 minutes il s'arrête automatiquement.

## COMMANDE



Vous pouvez également **activer et éteindre manuellement** l'oreiller en appuyant sur l'icône de la barre de commande. S'allume la lumière LED orange, alors le coussin chauffant est arrêté.

# PROTECTION CONTRE LE VOL



**Le coussin chauffant peut être attaché à une chaise ou à un autre support avec un câble d'acier. (câble non inclus)**

